



## **СОДЕРЖАНИЕ:**

## **РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.**

I.	Основные функции системы.	3
II.	Индикация дисплея LCD.	4
III.	Брелок дистанционного управления.	7
IV.	Функции, выполняемые при помощи брелока.	8
V.	Как пользоваться охранным комплексом:	9
1.	Постановка в охрану.	9
2.	Тихая постановка в охрану.	9
3.	Отключение датчика удара и дополнительного датчика.	9
4.	Отключение режима охраны.	9
5.	Двушаговое отключение режима охраны.	10
6.	Охрана с заведенным двигателем.	10
7.	Автоматическая постановка в охрану.	10
8.	Автоматическая перепостановка в охрану.	11
9.	Режим охраны.	11
10.	Режим иммобилайзера.	11
11.	Функция безопасного вождения.	12
12.	Управление центральным замком во время движения.	12
13.	Поиск автомобиля.	12
14.	Паник-функция.	12
15.	Anti-Hijack.	12
16.	Дистанционный Anti-Hijack.	13
17.	Режим Valet.	13
18.	Защита от ложных срабатываний.	14
19.	Дистанционный опрос состояния.	14
20.	Дистанционное отпирание багажника.	14
21.	Дистанционное отключение сирены.	15
22.	Управление дополнительным каналом.	15
23.	Аварийная постановка/снятие с охраны.	15
24.	Персональный код (PIN код).	16
25.	Программирование нового PIN кода.	16
26.	Программирование новых брелоков.	18
27.	Информация о запрограммированных брелоках.	18
28.	Информация о работоспособности датчиков.	18
29.	Отображение информации на LCD брелоке.	19
30.	Функциональные возможности брелока-пейджера.	18
31.	Индикация светодиода.	20
32.	Порядок замены элемента питания в брелоке с LCD дисплеем.	20
33.	Режим программирования функций.	20
34.	Возврат к заводским установкам.	21



## РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ.

I. Основные принципы установки.	25
II. Выбор расположения основных блоков.	25
III. Подключение системы.	26
IV. Схемы.	28
V. Технические данные.	35
VI. Комплектация.	36

Вы приобрели профессиональную противоугонную сигнализацию. Данный охранный комплекс изготовлен с величайшей тщательностью, в нем используются новейшие достижения и технологии. Сигнализация обеспечит Вашему автомобилю надежную защиту от посягательств угонщиков и грабителей, благодаря новейшим технологиям. Вы сможете полностью контролировать ситуацию внутри и рядом с Вашиим "любимцем". Широкие сервисные функции охранного комплекса раскроют перед Вами новые возможности автомобиля.



# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## I. Основные функции системы.

1. Антиграббер.
  2. Антисканер.
  3. Энергонезависимая память (позволяет системе сохранить свое состояние в случае временного отключения) питания.
  4. Двухуровневый датчик удара.
  5. Двухуровневый дополнительный датчик.
  6. Режим "Паника".
  7. Автоматическая перепостановка в режим охраны.
  8. Режим Valet .
  9. Обход неисправной зоны.
  10. Защита от ложных срабатываний.
  11. Программируемые брелоки.
  12. Поиск автомобиля.
  13. Индикация разряда батарейки.
  14. Программируемый дополнительный канал управления.
  15. Режим охраны с заведенным двигателем.
  16. Отключение сирены с брелока.
  17. Программируемый импульс центрального замка.
  18. Двушаговое отключение режима охраны.
  19. Временное отключение датчика удара и дополнительного датчика.
  20. Функция учета задержки салонного освещения.
  21. Дистанционный опрос состояния.
  22. Дистанционное открывание багажника (опция).
  23. Блокировка двигателя (программируется НЗ/НР).
  24. Встроенное реле парковочных огней (два канала).
  25. Встроенный центральный замок.
  26. Встроенный в антенный модуль светодиод индикации состояния.
  27. Управление центральным замком при заведенном двигателе.
  28. Встроенный иммобилайзер.
  29. Графическая индикация всех сработавших триггеров и состояния системы на брелоке с LCD дисплеем.
  30. Функция вежливой подсветки (опция).
  31. Режим Anti-Hijack (защита от разбойного нападения).
  32. Индивидуальный PIN код.
  33. Память о срабатывании системы.
  34. Предупреждение о не закрытой двери во время движения.
  35. Увеличенная дальность действия брелока с LCD до 1200м. (зависит от внешних условий).
  36. Возможность подключения штатного клаксона (програм.)
  37. Возможность управления системой комфорта.
  38. Информация о запрограммированных брелоках.
  39. Отображение изменений состояния системы на всех запрограммированных брелоках с LCD дисплеем.
  40. Встроенные часы (брелок LCD).
  41. Встроенный таймер (брелок LCD).
  42. Встроенный будильник (брелок LCD).
  43. Функция блокировки кнопок брелока-пейджера.

# □ 7.1 ТОМАНХК

## II. Индикация дисплея LCD.




Рис. 1

1. - индикация режима охраны.
2. - индикация режима "тихой охраны".
3. - индикация закрытого центрального замка.
4. - индикация открытого центрального замка.
5. - индикация открытой(ых) двери(ей).
6. - индикация открытого капота.
7. - индикация открытого багажника.
8. - индикация работы передатчика брелока-пейджера.



9.  - индикация слабого удара.
  10.  - индикация сильного удара.
  11.  - индикация отключения предупредительной зоны датчика удара/доп. датчика
  12.  - индикация отключения основной зоны датчика удара/доп. датчика
  13.  - индикация режима "Anti-hijack".
  14.  - индикация режима "Valet"
  15.  - индикация выключенного ручного тормоза
  16.  - индикация уровня заряда батареи.
  17.  - индикация включенного зажигания.
  18.  - индикация блокировки кнопок брелока-пейджера.
  19.  - индикация включенного иммобилайзера.
  20.  - индикация активированного режима автоматической постановки в режим охраны.
  21.  - индикация включенного таймера.

**7.1**   
TOMAHAWK

22.  - индикация включенного будильника.

23. <sup>AM</sup> **18:00** - часы.

### **III. Брелоки дистанционного управления.**

Охранный комплекс комплектуется двумя типами брелоков. Брелок с LCD дисплеем отображает информацию о состоянии автомобиля при помощи значков-иконок. Брелок стандартного типа влагозащищенный (запасной).




Рис. 2



Рис. 3

Пульт (рис. 2) представляет собой миниатюрный приемопередатчик, запитываемый батарейкой типа AAA-1,5В, срок службы батарейки зависит от условий эксплуатации. Для контроля уровня заряда батарейки предусмотрена специальная индикация (см. стр. 5). Не забывайте заблаговременно менять элемент питания! Брелок имеет пять кнопок управления: кн. [ ], кн. [ ], кн. [ ], кн. [ ], кн. [ ] и жидкокристаллический дисплей. При нажатии одной кнопки или комбинации кнопок встроенный процессор формирует закодированную команду для ее выполнения основным блоком. Каждый следующий код не похож на предыдущий (антиграббер). После выполнения команды основной блок посыпает сообщение о выполнении на все запрограммированные в память брелоки с LCD дисплеем. Информация о состоянии автомобиля отображается на дисплее в виде картинок-“иконок”.

# 7.1 ТОМАНХК

## IV. Функции, выполняемые при помощи брелока.

Сочетание кнопок	Функция	Примечание
z <sup>z</sup>	Постановку в охрану, закрывание Ц.З.	Зажигание выкл.
	Снятие с охраны, открывание Ц.З.	Зажигание выкл.
z <sup>z</sup>	Закрывание Ц.З.	Зажигание вкл.
	Открывание Ц.З.	Зажигание вкл.
z <sup>z</sup> x2	Отключение датчика удара.	Режим охраны
( x2	Отключение дополнительного датчика.	Режим охраны
z <sup>z</sup> 2c →  z <sup>z</sup>	Режим VALET вкл./выкл.	Не режим охраны
(	Вкл./выкл. сирены.	Зажигание выкл.
z <sup>z</sup> →  z <sup>z</sup>	Охрана с заведенным двигателем.	Зажигание вкл.
	Проверка состояния системы.	
x2	Поиск автомобиля.	
2c →	Открывание багажника.	
z <sup>z</sup> +   2c	Паника.	Зажигание выкл.
z <sup>z</sup> +   2c	Дистанционный Anti-Hijack вкл.	Зажигание вкл.
	Дистанционный Anti-Hijack выкл.	
2c →	Иммобилайзер вкл./выкл.	
2c → (	Автопостановка в охрану вкл./выкл.	

+ - Нажать одновременно

x2 - Нажать 2 раза в течение секунды

2с - Удерживать до подачи звукового сигнала брелоком-пейджером  
(или смены цвета светодиода на дополнительном брелоке на зеленый)

## **V. Как пользоваться оханным комплексом.**

## **1. Постановка в охрану.**

Для включения режима охраны необходимо один раз нажать кн.  $\Theta/z^z$ . Габаритные огни вспыхнут один раз, прозвучит один "ЧИРП" сирены (если сирена не откл.). Система закроет центральный замок. Светодиод антенны будет равномерно моргать.



**Внимание!** Если в момент включения режима охраны какой-либо триггер активен (например, открыта дверь), то система подаст 4 сигнала сиреной и 4 вспышки габаритными огнями.

## **2. Тихая постановка в охрану**

Вы имеете возможность включить режим охраны без звукового оповещения. В этом случае сирена будет отключена. Для использования этой функции нажмите кн. ( ) один раз. Система закроет замки дверей автомобиля, светодиод антенны будет равномерно моргать, габаритные огни вспыхнут один раз.



**Внимание!** Звуковое оповещение сирены отключено, но вся информация отображается на дисплее брекока.

### **3. Отключение датчика удара и дополнительного датчика.**

Если Вы оставляете кого-либо внутри охраняемого автомобиля или автомобиль припаркован на обочине проездной части с оживленным движением, то имеется возможность временного отключения датчика удара.

Для отключения предупредительной зоны датчика удара после включения режима охраны нажмите кн **0/z** 2 раза в течение 1 секунды. Последующее двухкратное нажатие этой кнопки отключит основную зону датчика. Повторите эту процедуру для включения датчика удара.

Для отключения предупредительной зоны дополнительного датчика нажмите клн. ( ) 2 раза в течение 1 сек. Повторное двухкратное нажатие отключит основную зону дополнительного датчика. Для включения дополнительного датчика повторите эту процедуру.



#### **4. Отключение режима охраны.**

Для отключения режима охраны нажмите кнопку  . Двери откроются,

# 7.1

сирена подаст 2 "ЧИРПа", габаритные огни вспыхнут 2 раза. Вежливая подсветка салона включится (опция).



Индикация LCD дисплея:

**Внимание!** Если при отключении режима охраны, сирена и брелок с LCD дисплеем издаст 3 "ЧИРПа", значит, какой-либо датчик срабатывал.

## **5. Двухшаговое отключение режима охраны.**

Если охранный комплекс находится в режиме тревоги, т.е. сирена работает, габаритные огни вспыхивают, то первое нажатие кн.  возвращает систему в состояние "покоя", и только повторное нажатие отключает режим охраны.

## **6. Охрана с заведенным двигателем.**

Вы имеете возможность активировать режим охраны с заведенным двигателем.

Для этого необходимо:

- 1) Завести двигатель.
- 2) Выйти из машины, закрыть двери, капот, багажник.
- 3) Нажать кн.  , замки дверей закроются.
- 4) В течение 3-х сек. после выполнения шага №3 нажать кн.  ёщё раз, сирена издаст 1 "ЧИРП", габаритные огни вспыхнут 1 раз.

Индикация LCD дисплея:



**Внимание!** В этом режиме датчик удара и дополнительный датчик отключены.

Для отключения охраны с заведенным двигателем нажмите кн.  , двери откроются, режим охраны будет отключен.



Индикация LCD дисплея:

## **7. Автоматическая постановка на охрану.**

Данная функция включается и выключается удерживанием кн.  до подачи звукового сигнала брелоком-пейджером (или сменой цвета светодиода на дополнительном брелоке на зеленый) и последующим нажатием кн. .

Индикация LCD дисплея: 

**Внимание!** Запирание дверей при автоматической постановке на охрану программируется (см. таблицу программирования).

#### **8. Автоматическая перепостановка в режим охраны.**

Данная функция является программируемой. Если эта функция запрограммирована, и Вы отключили режим охраны, или это произошло случайно, то в течение 30-ти секунд система автоматически вернется в режим охраны при условии, что Вы не открывали багажник, двери и не включали зажигание.

## **9. Режим охраны.**

Находясь в режиме охраны, сигнализация контролирует все зоны и триггерные датчики. В случае срабатывания включается система тревоги. В зависимости от зоны охраны система имеет различные сигналы тревоги:

- а) Тревога вызвана срабатыванием предупредительной зоны датчика удара или предупредительной зоной дополнительного датчика. Сирена издаст 3 "ЧИРПа", парковочные огни вспыхнут 6 раз.



- б) Тревога вызвана срабатыванием основной зоны датчика удара или основной зоной дополнительного датчика.

Сирена будет работать одновременно с парковочными огнями 30 сек.



- в) Тревога вызвана срабатыванием основных зон: двери, капот, багажник, зажигание.

Сирена будет работать одновременно с парковочными огнями 30 сек. LCD дисплей отобразит сработавший триггер.

#### **10. Режим иммобилайзера.**

Данная функция активируется и деактивируется удерживанием кн.  до подачи звукового сигнала брелоком-пейджером (или смены цвета светодиода на дополнительном блоке на зеленый) и последующим нажатием кн.  . Если функция активирована, то через 30 секунд после выключения зажигания автоматически включается блокировка двигателя. О включении иммобилайзера будет сигнализировать горящий светодиод антенны при включенном зажигании.

Индикация LCD дисплея: **2-3 AUTO IMMO**

Для отключения иммобилайзера нажмите кн.  , блокировка двигателя отключится, светодиод погаснет.

**Внимание!** Аварийное отключение иммобилайзера:

1. Выключите зажигание
  2. Нажмите кнопку Override 1 раз.

# 7.1 TOMAHAWK

## **11. Функция безопасного вождения.**

Данная функция программируется (см. таблицу программирования). Если функция активирована, то после включения зажигания двери автоматически запираются. (В системе предусмотрено 4 варианта настройки этой функции см. стр 21 раздел 2)

**Внимание!** Если после включения зажигания в течение 10 секунд двери автомобиля открывались, то данная функция автоматически отключается.

## **12. Управление центральным замком во время движения.**

Когда зажигание автомобиля включено, Вы можете управлять центральным замком автомобиля путем нажатия кн.   $\text{z}^z$  для закрывания дверей и кн.   $\text{y}/\text{z}$  для открывания дверей.

Индикация LCD дисплея:



- закрыто



- открыто

## **13. Поиск автомобиля.**

В темное время суток Вы можете воспользоваться функцией "Поиск автомобиля". Для этого необходимо нажать кн.  брелока 2 раза в течении 1 секунды. Парковочные огни вспыхнут одновременно с "ЧИРПами" сирены 6 раз.

**Внимание!** LCD дисплей обновит информацию о состоянии автомобиля.

## **14. Паник-функция.**

Вы можете использовать эту функцию для привлечения внимания окружающих. При выключенном зажигании необходимо нажать и удерживать кн.   $\text{z}^z$  и   $\text{y}/\text{z}$ , сирена издаст 3 длинных звуковых сигнала, габаритные огни вспыхнут 3 раза, двери закроются, система включит режим охраны.

**Внимание!** LCD дисплей обновит информацию о состоянии автомобиля.

## **15. Anti-Hijack.**

Для активации этой функции при заведенном двигателе нажмите кнопку " OVERRIDE" 1 раз, после открывания и последующего закрывания двери функция будет активирована. Габаритные огни вспыхнут 1 раз, светодиод начнет моргать. Этапы работы и процедуру отключения режима Anti-Hijack см. в пункте 16 "Дистанционный Anti-Hijack"

Индикация LCD дисплея:





#### **16. Дистанционный Anti-Hijack.**

Функция используется для возврата автомобиля в случае насильственного захвата. Для активации данной функции необходимо при включенном зажигании нажать и удерживать две кнопки **0/z<sup>z</sup>** и **6/<sup>!</sup>** брелока одновременно. Габаритные огни вспыхнут 1 раз, светодиод системы начнет мигать. Дистанционный Anti-Hijack имеет 3 этапа работы:

Этап I: Первые 30 сек. после активации режима Anti-Hijack система никак не проявляет себя, охранный комплекс дает возможность злоумышленнику несколько отдалиться от Вас.

**Внимание!** На первом этапе возможно отключение режима с брелока, для этого необходимо нажать кн. **6/⚡** или удерживать кнопку "override" в течение 3-х сек.

**Этап II:** Следующие 30 сек. сирена издает предупредительные "ЧИРПы", габаритные огни вспыхивают.

**Этап III:** Заключительный этап наступает примерно через 60 сек. после активации режима Anti-Hijack. Включится сирена, двигатель будет заблокирован.

**Внимание!** Для отключение режима Anti-Hijack на II и III этапах:

1. Включить зажигание.
  2. Нажать и удерживать кн. OVERRIDE в течение 3-х сек. (сирена издаст 3 "ЧИРПа")
  3. Выключить зажигание.
  4. Режим Anti-hijack отключится. Система останется в режиме охраны.

Если запрограммирован PIN-код, отключение режима “Anti-hijack” осуществляется только путем введения PIN кода.

#### Индикация LCD дисплея:



### **17. Режим Valet**

Режим Valet используется владельцем автомобиля в случае, если автомобиль передается третьим лицам, например, для технического обслуживания. После активации этого режима система может выполнять только сервисные функции такие, как управление дополнительным каналом или центральным замком.

Включение и выключение режима *Valet* производится при выключенном охране удерживанием кн.  $\Theta/z^{\circ}$  до подачи звукового сигнала брелоком-пейджером (или смены цвета светодиода на дополнительном брелоке на зеленый) и последующим нажатием кн.  $\Theta/z^{\circ}$ , или путем удержания кн. "OVERRIDE" в течение 3-х сек., при включенном зажигании. Включение режима *Valet* будет подтверждено

# 7.1 ТОМАНХВК

4-мя вспышками парковочных огней и 4-мя "ЧИРПами" сирены, светодиод на антенне будет постоянно гореть.

Индикация LCD дисплея:



## **18. Защита от ложных срабатываний.**

Охранный комплекс Tomahawk 7.1 относится к высоконинтеллектуальным устройствам охраны автомобиля, поэтому система использует сложный, многоуровневый алгоритм защиты от ложных срабатываний.

*Первый уровень.*

В момент включения режима охраны основной блок тестирует все зоны охраны, если какой-либо датчик признан дефектным, то система автоматически отключает его и сообщает Вам об этом при помощи 4-х "ЧИРПов" сирены.

Индикация LCD дисплея: иконка соответствующего триггера.

*Второй уровень.*

Во время режима охраны система анализирует работу датчиков, если датчик удара или дополнительный датчик сработал 8 раз подряд, то он будет отключен.

## **19. Дистанционный опрос состояния**

Для выполнения дистанционного опроса состояния а/м нажмите кнопку  . Парковочные огни вспыхнут 3 раза, брелок-пейджер отобразит состояние а/м.

**Внимание**      Если после нажатия кн.  (или любой другой кнопки) в течение 3-х секунд нет подтверждения о выполнении команды и брелок-пейджер издает 1 "БИП", значит а/м находится вне зоны действия передатчика брелока-пейджера.

## **20. Дистанционное отпирание багажника (доп. канал).**

Для реализации этой функции на многих автомобилях требуется установка дополнительного оборудования. Если данная опция подключена, то для отпирания багажника необходимо нажать и удерживать кн.  брелока до подачи звукового сигнала брелоком-пейджером (или смены цвета светодиода на дополнительном брелоке на зеленый) и последующим нажатием кн.  . Выполнение команды будет сопровождаться 3-мя вспышками парковочных огней и "ЧИРПами" сирены.

**Внимание**      Если в момент отпирания багажника система находилась в охране, то датчик удара и триггер багажника будут отключены до закрывания багажника.



Индикация LCD дисплея:

## **21. Дистанционное отключение сирены.**

Во многих городах запрещено использование звуковых сирен автомобильных сигнализаций в ночное время суток, поэтому в охранном комплексе предусмотрено отключение сирены с брелока. Для этого необходимо, чтобы система находилась в режиме охраны, далее нажмите кн. ( ).

Индикация LCD дисплея:

В этом случае система будет полностью работоспособной, за исключением звукового оповещения сиреной. Вся информация будет отображаться на дисплее LCD брелока. Включение сирены производится однократным нажатием кнопки (1).

Индикация LCD дисплея:

## **22. Управление дополнительным каналом.**

Дополнительный канал делает возможным использование штатных устройств автомобиля, открывание багажника, управление стеклоподъемниками, включение подсветки пути в темное время суток фарами автомобиля и т.д.

Для управления дополнительным каналом необходимо нажать и удерживать кнопку  брелока до подачи звукового сигнала брелоком-пейджером (или смены цвета светофильтра на дополнительном брелоке на зеленый) и последующим нажатием кн.  , парковочные огни вспыхнут 3 раза, подтверждая выполнение команды.

Время активации доп. канала программируется (см. таблицу программирования).

**Внимание!** LCD дисплей обновит информацию о состоянии системы.

### **23. Аварийная постановка/снятие с охраны.**

Если ваш брелок не функционирует или утерян, Вы имеете возможность включить или отключить режим охраны при помощи кнопки OVERRIDE. Для этого:

1. Аварийная постановка в охрану:
    - 1) Откройте дверь и включите зажигание.
    - 2) Нажмите кн. OVERRIDE 3 раза.
    - 3) Выключите зажигание (сирена издаст 1 "ЧИРП", габаритные огни вспыхнут 1 раз).
    - 4) 20 сек спустя система включит режим охраны без запирания дверей.

**Внимание!** Если Вы воспользовались аварийной постановкой в охрану, система включит 20-ти секундную задержку режима тревоги при срабатывании, давая тем самым возможность воспользоваться



аварийным снятием с охраны не включая режим тревоги.

2. Аварийное снятие с охраны:
  - 1) Откройте дверь и включите зажигание.
  - 2) Нажмите кн. OVERRIDE 3 раза.
  - 3) Выключите зажигание (сирена издаст 2 "ЧИРПа", габаритные огни вспыхнут 2 раза).
  - 4) Режим охраны будет отключен немедленно.

**Внимание!** Если Вы запрограммировали персональный PIN-код, то аварийное снятие с охраны производится только с помощью этого PIN-кода.

#### **24. Персональный код (PIN код).**

Данный код (если он запрограммирован) позволяет владельцу отключить режим охраны без брелока, а также отключить режим Anti-Hijack на II и III этапах.

PIN код состоит из двух цифр.

**Внимание!** Заводская установка PIN кода 1:1

1-ая цифра	2-ая цифра
1(x)	1(y)

*Отключение режима охраны с использованием PIN-кода.*

Если Ваш брелок не функционирует, или система находится на II или III этапе режима Anti-Hijack, то Вы можете отключить режим охраны, используя PIN код.

Для этого:

1. Откройте дверь и включите зажигание.
2. Нажмите кнопку "OVERRIDE" количество раз равное X (первой цифре PIN кода).
3. Выключите зажигание.
4. Снова включите зажигание.
5. Нажмите кнопку "OVERRIDE" количество раз равное Y (второй цифре PIN кода).
6. Выключите зажигание. Если значение PIN кода введено корректно, то режим охраны будет отключен.

**Внимание!** Повторите процедуру в случае неудачного введения PIN кода.

#### **25. Программирование нового PIN кода.**

**Внимание!** Программирование нового PIN кода возможно только если запрограммировано "Аварийное отключение системы с помощью



"PIN кода" (см. "Таблицу программирования")

Для изменения PIN кода необходимо:

- 1.Выключить зажигание.
- 2.Нажать кнопку "OVERRIDE" 4 раза.
- 3.Включить зажигание, сирена издаст 4 "ЧИРПа".
- 4.Нажать кнопку "OVERRIDE" 1 раз для включения режима программирования PIN кода.
- 5.При помощи действующего брелока ввести новое значение первой цифры PIN кода.

Значение цифры	Соответствующая кнопка
1	Нажмите кнопку
2	Нажмите кнопку
3	Нажмите кнопку
4	Нажмите кнопку

**Внимание!** Сирена количеством "ЧИРПов" подтвердит новое значение 1-ой цифры PIN кода.

6. Нажмите кнопку OVERRIDE 1 раз для включения режима программирования 2-ой цифры PIN кода.
7. При помощи действующего брелока введите новое значение второй цифры PIN кода.

Значение цифры	Соответствующая кнопка
1	Нажмите кнопку
2	Нажмите кнопку
3	Нажмите кнопку
4	Нажмите кнопку

**Внимание!** Сирена количеством "ЧИРПов" подтвердит новое значение 2-ой цифры PIN кода.

**Внимание!** Рекомендуем записать новое значение PIN кода.

# **7.1** ТОМАНХВ

## **26. Программирование новых брелоков.**

В память основного блока можно записать до 4-х брелоков, для этого необходимо:

1. Выключить зажигание.
2. Нажать кнопку OVERRIDE 7 раз.
3. Включить зажигание. Сирена издаст 7 "ЧИРПов" подтверждая вход в режим программирования брелоков.
4. Нажать и удерживать одновременно кнопки **8/z** и **6/z** нового брелока, пока система "ЧИРПами" не подтвердит запись нового брелока в память (1 "ЧИРП" для первого, 2 "ЧИРПа" для второго, 3 "ЧИРПа" для третьего и 4 "ЧИРПа" для четвертого).

После этого произведите эту операцию со следующим брелоком (если необходимо).

**Внимание!** Все утерянные брелоки будут стерты из памяти системы, поэтому процедуре программирования необходимо подвергнуть все брелоки, которые Вы собираетесь использовать в будущем.

**Внимание!** Если в течение 6-ти секунд не совершались действия по программированию брелоков, то режим программирования автоматически выключится.

## **27. Информация о запrogramмированных брелоках.**

В целях безопасности в охранном комплексе Tomahawk 7.1 введена функция просмотра количества запrogramмированных брелоков. Для отображения этой информации:

1. Включите зажигание.
2. Нажмите кн.  брелока.
3. Количество вспышек светодиода антенны укажет количество уже запrogramмированных в систему брелоков.

## **28. Информация о работоспособности датчиков.**

Для проверки работоспособности датчиков включите зажигание и активируйте датчик, работоспособность которого Вы хотите проверить (например, откройте дверь). Если датчик исправен, светодиод антенны начнёт моргать, указывая на работоспособность датчика.

## **29. Отображение информации на LCD брелоке.**

Данный охранный комплекс оснащен новой системой оповещения, поэтому информация о выполнении команды или изменении статуса системы будет отображаться на LCD дисплеях всех запrogramмированных в память системы брелоков, находящихся в зоне действия системы.



### **30. Функциональные возможности брелока-пейджера.**

Используемые кнопки	Выполняемые функции	Примечания
	Включение подсветки	Автоматически выключается через 2 сек
+	Включение блокировки кнопок брелока-пейджера	Индикация: <b>KEY LOCK</b>
+	Выключение блокировки кнопок брелока-пейджера	
удерживать	Режим настройки часов, будильника, таймера	
	Режим настройки часов - часы	
1 раз	Режим настройки часов - минуты	- перевод вперед
2 раза	Режим настройки будильника - часы	- перевод назад
3 раза	Режим настройки будильника - минуты	
4 раза	Режим настройки будильника - вкл/выкл	- вкл.  - выкл.
5 раз	Режим настройки таймера - часы	- перевод вперед
6 раз	Режим настройки таймера - минуты	- перевод назад
7 раз	Режим настройки таймера - вкл/выкл	- вкл.  - выкл.

# **7.1**

## **31. Индикация светодиода.**

Светодиод системы, встроенный в антенный модуль, многофункционален. При помощи сигналов светодиода Вы можете определить, в каком состоянии сейчас находится охранный комплекс по таблице:

Режим	Зажигание выключено	Зажигание включено
Режим охраны	* * * * *	
Режим иммобилайзера		Горит постоянно
Режим VALET	Горит постоянно	
1-й и 2-й этап Anti-Hijack		* * * * *

## **32. Порядок замены элемента питания в брелоке с LCD дисплеем.**

Брелок с LCD дисплеем имеет индикатор уровня заряда элемента питания (тип AAA, 1,5В).

Если индикатор показывает низкий уровень заряда, то необходимо срочно заменить батарейку.

Порядок замены элемента питания:

1. Откройте защитную крышку на тыльной стороне брелока.
2. Достаньте старую батарейку.
3. Нажмите кнопку брелока.
4. Установите новый элемент питания, соблюдая полярность (тип AAA, 1,5В).
5. Закройте защитную крышку.
6. Нажмите кнопку брелока, дисплей отобразит статус системы.

## **33. Режим программирования функций.**

Для входа в режим программирования выполните следующие действия:

1. Выключите зажигание.
2. Нажмите кнопку "OVERRIDE" 5 раз.
3. Включите зажигание (подтверждение входа в режим программирования - 5 "ЧИРПов" сирены).

Используйте кнопку "OVERRIDE" для выбора необходимой функции. Каждое нажатие - переход к следующей функции

Система укажет выбранную функцию "ЧИРПами" сирены:

Короткий "ЧИРП" - 1

Длинный "ЧИРП" - 5

### **ПРИМЕР:**

7 нажатий кнопки "OVERRIDE" - 1 длинный "ЧИРП" и 2 коротких - выбрана



## функция 7.

Номера и описания функций смотри в таблице программирования.

### **34. Возврат к заводским установкам.**

Для того, чтобы вернуться к заводским установкам программируемых функций:

1. Выключите зажигание.
  2. Нажмите кнопку "OVERRIDE" 10 раз.
  3. Включите зажигание (подтверждение -10 "ЧИРПов" сирены).
  4. Нажмите кнопку "OVERRIDE" 1 раз (подтверждение 1 "ЧИРП" сирены).
  5. Нажмите кн.  з<sup>z</sup> брелока.

## VI. Таблица программирования

Кол-во нажатий кн. OVERRIDE	Функция	Кнопка  / 	Кнопка  / 	Кнопка  / 
1 раз	Длина импульса открывания/закрывания центрального замка (сек.)	Откр: 0,8 Закр: 0,8	Откр: 3,6 Закр: 3,6	Откр: 2 x 0,8 Закр: 0,8
2 раза	Функция безопасного вождения	Вкл.	Вар. 2	Вар. 4 Выкл.
3 раза	Учет задержки салонного освещения или задержка постановки в охрану	Вар. 1	Вар. 2	Вар. 3 Выкл.
4 раза	Запирание дверей при автоматической постановке в охрану	Выкл.	Выкл.	Вкл. Выкл.
5 раз	Аварийное отключение системы с помощью PIN-кода	Выкл.	Выкл.	Вкл. Выкл.
6 раз	Вежливая подсветка или закрывание стекол (синий провод)	Вежливая подсветка	Вежливая подсветка	Закрывание стекол стекоп
7 раз	Автоперепостановка в охрану	Вкл.	Выкл.	Выкл. Выкл.
8 раз	Сирена или клаксон	Сирена	Вар. 2	Клаксон Клаксон
9 раз	Длительность импульса дополнительного канала (сек.)	0,8	10	30 Вкл./Выкл.
10 раз	Тип блокировки двигателя	НЗ	НР	НР

**Примечание.**

Заводские установки в таблице выделены серым цветом.



## **Описание программируемых функций системы.**

1. Длина импульса активации центрального замка:
    - 1) Закрывающий импульс - 0,8 сек., открывающий импульс - 0,8 сек
    - 2) Закрывающий импульс - 3,6 сек., открывающий импульс - 3,6 сек
    - 3) Закрывающий импульс - 0,8 сек., открывающий импульс - двойной по 0,8 сек.
    - 4) Закрывающий импульс - 30 сек., открывающий импульс - 0,8 сек.
  2. Функция безопасного вождения:
    - 1) Двери закрываются при включении зажигания, открываются при выключении
    - 2) Двери закрываются через 10 сек. после включения зажигания, открываются при выключении
    - 3) Двери не закрываются при включении зажигания, открываются при выключении
    - 4) Двери не закрываются при включении зажигания, и не открываются при выключении
  3. Учет задержки салонного освещения или задержка постановки в охрану:
    - 1) Учет задержки салонного освещения включен
    - 2) Учет задержки салонного освещения выключен
    - 3) Задержка постановки в охрану 30 сек.
    - 4) Задержка постановки в охрану 45 сек.
  4. Запирание дверей при автоматической постановке в охрану:
    - 1) Двери не закрываются
    - 2) Двери закрываются
    - 3) Двери закрываются
    - 4) Двери закрываются
  5. Аварийное отключение системы с помощью PIN-кода:
    - 1) Аварийное отключение системы без PIN-кода
    - 2) Аварийное отключение системы **только с помощью** PIN-кода
    - 3) Аварийное отключение системы **только с помощью** PIN-кода
    - 4) Аварийное отключение системы **только с помощью** PIN-кода
  6. Вежливая подсветка или закрывание стекол (синий провод):
    - 1) Вежливая подсветка. Импульс длительностью 20 сек. появляется при снятии с охраны
    - 2) Вежливая подсветка. Импульс длительностью 30 сек. появляется при снятии с охраны
    - 3) Закрывание стекол. Импульс длительностью 20 сек. появляется при постановке в охрану

# **□ 7.1**

- 4) Закрывание стекол. Импульс длительностью 30 сек появляется при постановке в охрану
7. Автоперепостановка в охрану:
  - 1) Автоперепостановка включена
  - 2) Автоперепостановка выключена
  - 3) Автоперепостановка выключена
  - 4) Автоперепостановка выключена
8. Сирена или клаксон:
  - 1) Сирена
  - 2) Сирена вкл. при постановке в охрану, выкл. при снятии с охраны
  - 3) Клаксон
  - 4) Клаксон
9. Длительность импульса дополнительного канала (сек.)
  - 1) 0,8
  - 2) 10
  - 3) 30
  - 4) Вкл./выкл.
10. Тип блокировки двигателя:
  - 1) Нормально замкнутая
  - 2) Нормально разомкнутая
  - 3) Нормально разомкнутая
  - 4) Нормально разомкнутая



## Руководство по установке.

### I. Основные принципы установки.

Охранный комплекс Tomahawk 7.1 имеет классическую схему подключения. Прежде всего, перед началом инсталляции отключите бортовое питание а/м (отсоедините "-" клемму аккумулятора). Для выбора мест установки блоков охранной системы руководствуйтесь следующими принципами:

- Скрытность установки.
- Отсутствие вблизи блоков источников выделения тепла и влаги.
- Предусмотрите минимальное влияние друг на друга штатной электроники и блоков сигнализации.

**Внимание!** Излучающая антенна должна быть установлена вдали от блоков управления сигнализации и а/м. Страйтесь при установке минимизировать длину проводов.

### II. Выбор расположения основных блоков

1. Электронный блок управления сигнализации устанавливается внутри салона а/м. Приемно-передающую "RF" антенну системного блока для получения максимальной дальности действия необходимо расположить максимально высоко, не соприкасаться с металлическими предметами, жгутами электропроводки.
2. Сирена устанавливается в моторном отсеке, в недоступном месте, если Вы используете автономную сирену, обеспечьте доступ к скважине сервисного ключа. Сирена должна быть установлена рупором вниз, это исключит попадание влаги. Места соединений проводов лучше спланировать внутри салона для меньшего окисления.
3. Все сильноточные цепи (питание, габаритные огни, центральный замок и т.д.) должны быть защищены плавкими предохранителями соответствующего номинала.
4. Триггеры капота, багажника врезаются в защищенные от влаги места, недоступные при закрытом капоте, багажнике. Периодически триггеры необходимо смазывать во избежание заедания и коррозии.
5. Датчик удара устанавливается в салоне, идеальным можно считать центр а/м, крепится к металлу кузова саморезами или приклеивается.
6. Дополнительные датчики устанавливаются в местах, обеспечивающих наилучшее качество работы.
7. Контакты в местах разрывов цепей зажигания, стартера и т.д. рекомендуется пропаять.

### III. Подключение системы.

#### *Основной разъем 14 PIN.*

1. **Красный провод** - питание системы (подсоедините к "+" клеммы аккумуляторной батареи через предохранитель 15А).
2. **Зелено-черный провод** - выход "+" контактов реле габаритных огней (подсоединение через предохранитель 7.5А).
3. **Черный провод** - питание "-" системы (обеспечьте прочный, уверенный контакт).
4. **Зелено-желтый провод** - выход "+" контактов реле габаритных огней (подсоедините через предохранитель 7.5А).
5. **Синий провод** - выход "-" управление вежливой подсветкой или управление стеклоподъемниками (300mA max).
6. **Желтый провод** - вход "+" от замка зажигания.
7. **Черно-красный провод** - выход "-" управление на реле блокировки (выход программируется, 300mA max).
8. **Серый провод** - выход "+" управление сиреной или штатным клаксоном (1,5A max, программируется).
9. **Оранжево-фиолетовый провод** - провод ручного тормоза. Присоединение к "-" выключателя ручного тормоза.
10. **Желто-черный провод** - выход "-" дополнительного канала, появляется при активации с брелока (300mA max, программируется).
11. **Сине-красный провод** - вход "+" триггеров дверей.
12. **Сине-черный провод** - вход "-" триггеров дверей.
13. **Оранжево-белый провод** - вход "-" триггера багажника.
14. **Оранжево-серый провод** - вход "-" триггера капота.

#### *(встроенные реле центрального замка)*

1. **Синий провод** - центральный контакт реле отпирания центрального замка.
2. **Зеленый провод** - центральный контакт реле запирания центрального замка.
3. **Черно-красный провод** - нормальноразомкнутый контакт реле отпирания центрального замка.
4. **Черно-красный провод** - нормальноразомкнутый контакт реле запирания центрального замка.
5. **Сине-черный провод** - нормальнозамкнутый контакт реле отпирания центрального замка.
6. **Зелено-черный провод** - нормальнозамкнутый контакт реле запирания центрального замка.



*Разъем датчика удара 4 PIN.*

1. Питание датчика "+12В".
2. Питание датчика "-".
3. Вход "-" предупредительной зоны.
4. Вход "-" основной зоны.

*Разъем дополнительного датчика 4 PIN.*

1. Питание датчика "+12В".
2. Питание датчика "-".
3. Вход "-" предупредительной зоны.
4. Вход "-" основной зоны.

*Разъем кнопки OVERRIDE 2 PIN.*

**Разъем 2 PIN** - разъем для подключения кнопки OVERRIDE.

*Разъем приемо-передающей антенны 5 PIN.*

**Разъем 5 PIN** - разъем для подключения антенны.

*Разъем для подключения GSM/GPS модуля 3 PIN.*

**Разъем 3 PIN** - для подключения GSM/GPS модуля.

## IV. Схемы подключения





Рис. 4

The logo for Tomahawk 7.1. It features a horizontal row of 21 small squares followed by the word "TOMAHAWK" in a bold, sans-serif font, then "7.1" in a larger, bold, italicized font, and finally a small square at the end.



### Схема 1

# 7.1 ТОМАНХК

**Подключение дополнительного электропривода**  
Время упр. 0.8 сек.




Схема 2

**Управление Ц.З. положительными импульсами**  
Время упр. 0.8 сек.





Схема 3

## Управление Ц.З. отрицательными импульсами

Время упр. 0.8 сек.



### Схема 4

# 7.1 ТОМАНХВК

## Подключение вежливой подсветки.

Если Ваш автомобиль не имеет функции вежливой подсветки, то при помощи Tamahawk 7.1 возможно подключение этой сервисной функции.





Схема №5

## Организация вежливой подсветки.

### Вариант 1



### Вариант 2




Схема №6


## **Подключение блокировки двигателя.**

Охранный комплекс Tomahawk 7.1 имеет программируемый выход управления реле блокировки, что позволяет из нормально замкнутой блокировки стартера получить нормально разомкнутый вариант блокировки, в связи с этим меняется и схема подключения.

## **Блокировка двигателя.**


## **Вариант 1**

Нормально замкнутая блокировка.



## Вариант 2

Нормально разомкнутая блокировка.



### Схема №7

# 7.1 ТОМАНХ

## Подключение штатного клаксона.

Tomahawk 7.1 допускает подключение как обычной сирены, так и штатного клаксона, вариант использования звукового оповещающего устройства выбирается программно (см. таблицу программирования). Если Вы решили использовать штатный клаксон, то схема подключения указана ниже.

## Подключение штатного клаксона.




Схема №8

**Внимание!** Обязательно используйте сокет с защищающим диодом.



## V. Технические данные.

Номинальное напряжение	+12В
Ток потребления при выкл. зажигания	16mA
Рабочая частота	868 МГц
Тип модуляции	FM (частотная)

Дальность действия\*:  
от брелока-пейджера к сигнализации до 600 м  
от сигнализации к брелоку-пейджеру до 1300 м

\* - Указана дальность при условии отсутствия помех. На нее оказывают влияние многие факторы, такие как здания, деревья, линии электропроводов, взаимное расположение автомобиля и брелока-пейджера, погодные условия и многое другое.

### Допускаемый ток:

Цель питания красный провод (ограничен предохранителем)	15A
Цель контактов реле управления центральным замком (ограничен предохранителем)	10A
Контакты выносного реле блокировки	30A
Выход питания сирены "+" (серый провод)	1.5A
Выход дополнительного канала "-" (программируется, желто-черный провод)	300mA
Выход питания габаритных огней "+" (зелено-черный провод, зелено-желтый провод)	7.5A
Выход управления вежливой подсветкой или стеклоподъемниками "-" (программируется, синий провод)	300mA
Выход управления реле блокировки "-" (Программируется, черно-желтый провод)	300mA



#### Временные выдержки:

Выход дополнительного канала "-"  
(желто-черный провод)

Программируется:  
0,8 сек.  
10 сек.  
30 сек.  
Вкл./выкл.

Длительность управления центральным замком

Программируется:  
0,8 сек.  
3,6 сек.  
30 сек.

Выход на сирену/клаксон  
(серый провод)

Программируется

## VI. Комплектация

Центральный модуль.  
Брелок с LCD дисплеем.  
Брелок стандартного типа.  
Датчик удара.  
Антенна.  
Жгуты для подключения центрального блока, центрального замка, антенны.  
Концевой выключатель кнопочного типа.  
Чехол для брелока.  
Клипса для брелока.  
Инструкция.  
Памятка пользователя.  
Гарантийный талон.  
Упаковочная коробка.



Устройство соответствует климатическим требованиям по ГОСТ 15150 исполнения УХЛ2 (размещение внутри закрытого салона).

Устройство соответствует по электромагнитной совместимости требованиям ГОСТ Р 50789-95. Инструкция 7.1-10.2011