



Активные корпусные сабвуферы Mystery

Инструкция по монтажу и подключению

Качество воспроизведения усиленного звука напрямую зависит от правильности установки и настройки. Рекомендуем доверить установку квалифицированным работникам специализированных сервис-центров.

Внимание:

- перед проведением подключений обязательно отключите минусовой провод от клеммы аккумулятора
- во время сверления отверстий не повредите жизненно важные элементы автомобиля, аккумулятор, кабели, блок предохранителей
- при прокладке кабелей через отверстия с острыми краями используйте изолирующие втулки.

Порядок подключения

1. Короткий минусовой провод присоедините на корпус автомобиля недалеко от места расположения сабвуфера.
2. Плюсовой провод с предохранителем проложите непосредственно до аккумулятора и присоедините к его положительной клемме.

Внимание: Перед началом установки необходимо вынуть предохранитель из держателя и вставить обратно только после окончания всех подключений.

3. Тонкий управляющий провод проложить к магнитоле и присоединить к проводу управления активной антенной или дополнительным усилителем.
4. Уточните, есть ли на магнитоле линейные выходы.
 - а) Если линейные выходы есть, то при помощи двойного экранированного кабеля с RCA разъёмами (тюльпанами) присоедините линейный выход магнитолы к линейному входу сабвуфера.
 - б) Если линейных выходов нет, то подключитесь параллельно к любой паре динамиков (передних или задних) при помощи входа "высокого уровня". Одну пару проводов параллельно правому динамику, другую параллельно левому. Основное правило: "одноцветные" провода присоединять на "-" динамик, а "двухцветные" - на "+" динамик.
5. Регулятор баса установите рядом с водителем и при помощи черного кабеля с "телефонными" разъёмами присоединить к сабвуферу.
6. Закрепите корпус сабвуфера к спинке заднего сидения или к полу багажника.



