

Установка

Все акустические системы **SUPRA** комплектуются шаблонами для разметки посадочных отверстий.

Установка среднечастотных динамиков производится с использованием прилагаемой сетки, за исключением случаев монтажа в штатные места автомобиля.

Варианты установки высокочастотного динамика

а) прямая установка, б) установка под углом, в) врезка




Рис. «Пример установки динамика с использованием прилагаемой сетки»


1. Используя прилагаемые шаблоны, разметьте место установки.
2. Вырежьте отверстие под динамик и просверлите 4 отверстия для крепежных шурупов.
3. Отделите решетку динамика от рамки.
4. Протяните провода к динамику.
5. Установите динамик и рамку решетки в посадочное место. Закрепите их прилагающимися шурупами и клипсами.
6. Установите решетку обратно на рамку.

Внимание: При установке не допускайте попадания стружки на диффузор динамика. Это может привести к выходу динамика из строя и лишению гарантийных обязательств.

Обращение и очистка

Протирайте сетки динамиков влажной тканью. Не используйте моющие средства или растворители для очистки динамиков.

Технические характеристики и дизайн могут быть изменены без предупреждения вследствие усовершенствований в технологии изготовления.



Акустические системы Blue Dragon Series

SUPRA

**SBD-1002, SBD-1302, SBD-1303, SBD-1702, SBD-6902, SBD-6903, SBD-6904,
SBD-100T, SBD-200T**

Руководство по эксплуатации

Благодарим Вас за покупку автомобильных акустических систем **SUPRA**. Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с данным Руководством. Сохраните Руководство для обращения к нему в дальнейшем.

Меры безопасности при установке

Установка автомобильных стерео компонентов требует большого опыта. Хотя данное Руководство объясняет, как установить динамики **SUPRA** в общих чертах, оно не показывает точный способ установки для конкретного автомобиля. Если у вас не достаточно опыта, не производите установку самостоятельно, обращайтесь в специализированные установочные центры, координаты которых Вы можете узнать в местах продаж продукции **SUPRA**.

Высокий уровень громкости может помешать normally ориентироваться на дороге или повредить слух. Максимальный уровень громкости динамиков **SUPRA** вместе с усилителем высокой мощности может превысить безопасный уровень громкости. Во время движения мы рекомендуем устанавливать низкий уровень громкости. Компания **SUPRA** не несет ответственность за потерю слуха, повреждения или материальный ущерб, причиненный в результате неправильного использования динамиков.

Советы по установке

- Всегда одевайте защитные очки при работе с любыми инструментами.
- Храните динамики в упаковке. Всегда держите динамик конической поверхностью вверх.
- При установке никогда не надавливайте на динамик.
- Перед началом установки отсоедините все подсоединенния. Отсоедините отрицательную клемму от аккумулятора.
- Перед тем, как просверливать отверстия или ввинчивать винты убедитесь в наличии свободного пространства по обе стороны выбранного для установки места.
- В местах, выбранных для установки, обращайте внимание на прохождение топливной, тормозной магистралей, вакуумной линии и электрической проводки. Будьте предельно осторожны при просверливании отверстий в этих местах.
- Перед просверливанием отверстий удалите ненужный материал или винил при помощи специального инструмента.
- Не устанавливайте динамики в местах, где они могут намокнуть.

Технические характеристики и установочные размеры акустических систем SUPRA

**Коаксиальные акустические системы
серий Blue Dragon**

Наименование	SBD-1002	SBD-1302	SBD-1303	SBD-1702	SBD-6902	SBD-6903	SBD-6904
Номинальный диаметр, мм	100	130	130	160	150x230	150x230	150x230
Количество полос	2	2	3	3	3	3	4
Сопротивление, Ом	4	4	4	4	4	4	4
Выходная мощность ном./макс., Вт	35/120	40/140	40/140	60/180	80/260	80/280	100/300
Чувствительность, дБ	90	90	90	91	92	92	92
Диапазон частот	90Гц-20кГц	80Гц-20кГц	80Гц-20кГц	55Гц-20кГц	50Гц-21кГц	50Гц-21кГц	50Гц-22кГц

* Гарантийный срок эксплуатации изделия 6 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть.